



지하시설물 검수항목

1. 인접오류

A. 시설물 검수

i. 설명

1. 검사 대상 레이어의 시설물을 옵션에 맞게 참고 레이어의 시설물과의 인접여부를 검수.

ii. 옵션

1. Segment, vertex, end_point

iii. 자동수정

1. 자동수정 오차 참조.
2. 점형 시설물 우선 기준으로 자동수정.

2. 공간 정보

A. 주소 검수

i. 설명

1. 검사 대상 레이어 시설물의 공간정보 관련 필드 값이 참조 레이어 해당위치 지역의 참조 필드 값과 일치하는지 여부 검수.

ii. 옵션

1. 검사위치: 시점, 중간점, 종점

iii. 자동수정

1. 해당 시설물의 대상 필드 값을 참조 레이어의 해당 지역 참조 필드 값으로 자동수정.

3. 속성 정보

A. 속성 검수

i. 설명

1. 검수 대상 레이어의 시설물 대상 필드가 참조 레이어의 검사위치 옵션에 위치하는 시설물의 참조 필드 값과 일치하는지 검수.

ii. 옵션

1. 검사 위치: 시점, 중간점, 종점,

iii. 자동수정

1. 검수 대상 시설물의 대상 필드 값을 참조 레이어의 검사위치에 시설물이 존재하는 경우 해당 시설물의 참조 필드 값으로 자동수정.

B. 관저고 검수

i. 설명

1. 대상 레이어 시설물의 관저고 관련 필드 값을 옵션을 참조하여 검수.

ii. 옵션

1. 시점 관저고, 연산자, 종점 관저고, 제외필드, 제외값

4. 시설물 방향

A. 방향 검수

i. 설명

1. 방향성이 존재하는 시설물의 방향 오류 검수.

A. Ex) 하수관거의 경우 나가는 방향의 관없이 시설물이 한곳으로 모이기만 할 경우 오류.

ii. 옵션

1. 없음.

5. 중복오류

A. 중복오류 검수

i. 설명

1. 시설물의 속성값, 위치 등이 중복되는 경우 오류.

ii. 옵션

1. 없음.

iii. 자동수정

1. 시설물의 속성값, 위치가 모두 중복일 경우만 하나의 시설물 삭제.